INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称	QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	1021-4707-01	CORD CLAMP コードクランプ	1		
02AA	1136-1459-03	COVER カバー	1		
*03AA	9335-1310-11	PHOTO INTERRUPTER (PC116) フォトインタラプター	1	0400	
*03BA	9335-1310-11	PHOTO INTERRUPTER OPTION(PC116) フォトインタラプター オプション	1	2300	
04AA	1136-1368-02	PULLEY 15T プーリー	1		
05AA	1136-1378-01	TENSION SPRING ヒッパリスプリング	1		
06AA	1139-1909-01	SPONGE スポンジ	1		
07AA	1136-1376-01	SUPPORT PLATE サポートプレート	1		
08AA	1136-1365-01	PULLEY 60T プーリー	1		
09AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D トメリング	3		
10AA	1136-1369-01	TIMING BELT タイミングベルト	1		
11AA	1136-1367-01	WIRE ワイヤー	1		
12AA	1136-1371-01	BRACKET トリツケバン	1		
13AA	1139-1726-01	AXLE PLATE シャクバン	1		
14AA	1139-6815-01	HARNESS ハーネス	1		
15AA	1139-1724-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	1		
16AA	1139-1722-02	LEVER レバー	1		
17AA	1139-1721-01	BRACKET PHOTO INT トリツケバン フォトインタラプター	1		
18AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER (PC111) フォトインタラプター	1		
19AA	1139-1725-01	TENSION SPRING ヒッパリスプリング	1		
20AA	9312-1310-62	MOTOR SCAN (M2) モーター スキャン	1		
21AA	1136-0222-02	BRACKET MOTOR トリツケバン モーター	1		
22AA	1136-1317-01	REINFORCE PLATE ホキョウバン	1		
*23AA	1136-6818-02	HARNESS ハーネス	1	0400	
*23BA	1136-6819-03	HARNESS ハーネス	1	2300	
24AA	1067-1418-01	LEVER レバー	1		
25AA	1136-1381-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	1		
26AA	9335-1310-51	PHOTO INTERRUPTER (PC81) フォトインタラプター	1		
27AA	1033-3818-01	PLATE NUT プレートナット	1		
28AA	1500-2521-05	BALL BEARING ボールベアリング	2		
29AA	1136-0223-01	AXLE PLATE PULLEY シャクバン プーリー	2		
30AA	1065-1604-01	BRACKET トリツケバン	1		
31AA	1136-1319-01	FILTER フィルター	2		
32AA	1136-1499-01	SPONGE スポンジ	1		
33AA	1136-1498-01	COVER カバー	1		
34AA	1050-4805-01	EDGE COVER エッジカバー	2		
35AA	1139-1324-02	HOLDER PHOTO INT ホルダー フォトインタラプター	1		
*36AA	9335-1310-21	PHOTO INTERRUPTER OPTION(PC119) フォトインタラプター オプション	1	0400	
37AA	9335-1310-21	PHOTO INTERRUPTER (PC115) フォトインタラプター	1		
38AA	1136-1315-01	RAIL 1ST SLIDER レール ダイイチスライダー	1		
39AA	9331-2310-21	MICROSWITCH (S21) マイクロスイッチ	1		
40AA	0721-4203-12	COLLAR カラー	2		
41AA	1136-6825-02	HARNESS ハーネス	1		
42AA	1076-1203-02	PLATE NUT プレートナット	1		
43AA	1136-1453-02	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	1		
44AA	1136-1491-02	BRACKET PW BOARD-H トリツケバン プリントキバン H	1		
45AA	1136-0108-01	PW BOARD-H(WITH IC) (PWB-H) プリントキバン H	1		
46AA	1136-6820-02	HARNESS ハーネス	1		
47AA	1136-1320-01	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	1		
48AA	1136-1455-02	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	1		
49AA	1139-1904-02	PRESSURE SPRING アッシュクスプリング	2		
50AA	1076-1365-01	WASHER ワッシャー	3		
51AA	1136-1451-02	COVER カバー	1		
52AA	1139-1318-12	SUPPORT ORI GLASS サポート ケンコクガラス	1		
53AA	9334-2320-31	REED SWITCH (S108) リードスイッチ	1		
54AA	1139-1331-02	STOPPER ストッパープレート	1		
55AA	1139-1319-12	SUPPORT FRONT サポート マエ	1		
56AA	1139-1320-12	SUPPORT REAR サポート ウシロ	1		
57AA	1136-1452-04	BRACKET PHOTO INT トリツケバン フォトインタラプター	1		
58AA	9335-1310-11	PHOTO INTERRUPTER OPTION(PC118) フォトインタラプター オプション	1		
59AA	9335-1310-11	PHOTO INTERRUPTER (PC117) フォトインタラプター	1		
60AA	1136-1458-02	BRACKET トリツケバン	1		
61AA	1136-6822-03	HARNESS ハーネス	1		