INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称	QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	1136-3139-12	BRACKET トリツケバン	2		
02AA *	9321-2310-61	SOLENOID (SL2,3) ソレノイド	2		
03AA	1300-3122-32	GEAR 18T ギヤー	6		
04AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D トメリング	7		
05AA	1274-3603-01	BUSHING シタブクロ	8		
06AA	1066-1151-01	SPACER スペーサー	12		
07AA	1300-3222-32	GEAR 20T ギヤー	2		
08AA	1136-3133-01	GEAR 38T ギヤー	2		
09AA	1136-3136-01	CLUTCH SPRING クラッチスプリング	2		
10AA	1139-3008-01	ARBOR トンダム	2		
11AA	1136-3137-01	RATCHET ラチェット	2		
12AA	1136-2513-01	SHAFT シャフト	1		
13AA	1136-2531-01	GEAR 72T ギヤー	1		
14AA	1136-3035-01	PLY GEAR 21/28T プラーリーギヤー	2		
15AA	1200-1761-03	WASHER ワッシャー	2		
16AA	1136-3210-01	TIMING BELT タイミングベルト	1		
17AA	1067-2513-01	PULLEY プーリー	1		
18AA	1136-0201-02	TENSION LEVER テンションレバー	1		
19AA	1136-3424-01	SHAFT シャフト	1		
20AA	1136-5774-01	GEAR 26T ギヤー	1		
21AA	1136-0220-02	REAR FRAME SOLENOID ウシロフレーム ソレノイド	2		
22AA	1136-3144-13	MOUNTING PLATE トリツケバン	2		
23AA	1139-3001-01	ROLLER ローラー	4		
24AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER (PC56,57, 101,102) フォトインタラプター	4		
25AA	1200-2105-07	COLLAR カラー	4		
26AA	1136-3140-03	BRACKET PHOTO INT トリツケバン フォトインタラプター	2		
27AA	1136-3149-01	SHAFT シャフト	2		
28AA	1136-3143-02	ACTUATOR アクチューター	2		
29AA	1400-3230-20	TORSION SPRING タンバリスプリング	2		
30AA	1136-3122-03	SHAFT シャフト	2		
31AA	1136-3148-01	SHAFT シャフト	2		
32AA	1136-3147-02	ACTUATOR アクチューター	2		
33AA	4425-3135-02	SUPPORT サポート	1		
34AA	1136-3128-03	FRONT FRAME マエフレーム	2		
35AA	1076-3109-01	GUIDE ガイド	4		
36AA	1136-3127-02	GUIDE PLATE LOWER ガイドバン シタ	1		
37AA	1136-3145-02	TORSION SPRING タンバリスプリング	2		
38AA	1136-3233-01	SPONGE スポンジ	2		
39AA	1136-3158-01	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	10		
40AA	1136-3131-02	GUIDE PLATE UPPER ガイドバン ウエ	1		
41AA	1136-3125-02	ROLLER ローラー	2		
42AA	1136-6809-02	HARNESS ハーネス	2		