INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称	QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	1139-0756-01	CORONA WIRE ﾁｬｰｼﾞﾜｲﾔｰ	2		
02AA	1400-2110-01	TENSION SPRING ﾋｭｰｽﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
03AA	1036-4503-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
04AA	1136-4004-01	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟﾝ	1		
05AA	1136-4006-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
06AA	1036-4504-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
07AA	1136-4002-01	HOLDER REAR ﾎﾙﾀﾞｰ ｳｼﾛ	1		
08AA	1136-4022-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	1		
09AA	1052-5501-02	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
10AA	1139-4058-02	CLEANING PAD ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ	1		
11AA	1139-4059-01	CLEANING PAD ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ	1		
12AA	1139-4067-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	3		
13AA	1136-4035-01	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
14AA	1136-4023-01	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟﾝ	1		
15AA	1136-4030-02	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1		
16AA	1139-4068-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	1		
17AA	1136-4003-02	HOUSING ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		
18AA	1136-4005-02	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
19AA	1136-4029-02	SHAFT ｼｬﾌﾄ	1		
20AA	1129-7303-01	LABEL HIGH VOLTAGE ﾗﾍﾞﾙ ｺｳｱﾂﾁｭｳｲ	1		
21AA	1136-4001-02	HOLDER FRONT ﾎﾙﾀﾞｰ ﾏｴ	1		
22AA	1136-6841-02	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1		
23AA	1136-3548-01	PLATE SPRING ﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
24AA	1136-3526-01	GEAR 20T ｷﾞﾔｰ	1		
25AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D ﾄﾒﾘﾝｸﾞ	2		
26AA	1274-3604-01	BUSHING ｼﾞｭｳｼｱ	2		
27AA	1274-3605-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	2		
28AA	1136-3527-01	TENSION SPRING ﾋｭｰｽﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
29AA	1136-4031-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2		
30AA	1136-4009-01	PLATE SPRING ﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	3		
31AA	1136-4010-01	SPACER ｽﾍﾟｰｻｰ	2		
32AA	1136-4008-01	RAIL TRANS CORONA ﾚｰﾙ ﾄﾗﾝｽﾞｺﾛﾅﾁｬｰｼﾞ	1		
33AA	1136-4034-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2		
34AA	1136-0364-01	RESISTOR ﾃｲｺｳ	1		
35AA	1136-4019-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	3		
36AA	1136-4021-01	DUCT ﾀﾞｸﾄ	1		
37AA	1136-4020-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
38AA	1136-3553-01	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟﾝ	2		
39AA	1136-4012-02	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
40AA	1136-3524-01	ROLLER ﾛｰﾗｰ	1		
41AA	0722-4913-01	COLLAR ｶﾗｰ	2		
42AA	1136-6823-02	HARNESS DRUM ﾊｰﾈｽ ﾄﾞﾗﾑ	1		
43AA	1136-6831-02	HARNESS PAPER ﾊｰﾈｽ ﾍﾟｰﾊﾟｰ	1		
44AA	9332-5310-21	SWITCH (S3,12) ｽｲｯﾁ	2		
45AA	1136-4027-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	1		
46AA	1200-1511-01	WASHER ﾜｯｼｬｰ	1		
47AA	9352-6310-31	HEATER (H3) ﾋｰﾀｰ	1		
48AA	1136-3539-01	SPACER FRONT ｽﾍﾟｰｻｰ ﾏｴ	1		
49AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER (PC55) ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀｰ	1		
50AA	1139-3127-01	ACTUATOR ｱｸﾁｪｰﾀｰ	1		
51AA	1200-2105-06	RETAINING RING ｺﾒﾘﾝｸﾞ	1		
52AA	1136-3541-02	HOLDER PHOTO INT ﾎﾙﾀﾞｰ ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀｰ	1		
53AA	1136-3547-01	SPACER ｽﾍﾟｰｻｰ	1		
54AA	1139-3147-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
55AA	1136-6812-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1		
56AA	1200-5212-04	PIN ﾋﾟﾝ	1		
57AA	1139-3131-01	TORSION SPRING ﾈｼﾞﾘｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
58AA	1134-3504-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
59AA	1134-3534-03	GUIDE PLATE ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟﾝ	1		
60AA	1136-3546-01	PLATE SPRING ﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
61AA	1136-3540-01	SPACER ｽﾍﾟｰｻｰ	1		
62AA	1134-3503-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
63AA	1136-0369-01	RESISTOR ﾃｲｺｳ	1		
64AA	1136-0385-01	VARISTOR ﾊﾞﾘｽﾀｰ	1		