INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称	QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	4425-3921-02	GUIDE PLATE ガイドバン	1		
02AA	1274-3603-01	BUSHING ジュクク	4		
03AA	1066-1151-01	SPACER スペーサー	6		
04AA	1100-1330-11	SHOULDER SCREW タンネジ	1		
05AA	4425-3945-01	HINGE ヒンジ	1		
06AA	1100-1223-06	SHOULDER SCREW タンネジ	1		
07AA	4425-3928-01	LEFT COVER-MID ヒダリナカカバー	1		
08AA	4425-3984-01	SUPPORT サポート	4		
09AA	4425-3926-03	LEVER レバー	4		
10AA	4425-3966-02	PLATE SPRING プレートスプリング	4		
11AA	4425-3960-01	HOLDER ホルダー	4		
12AA	1038-4701-01	ROLL ロール	8		
13AA	4425-3923-01	REAR FRAME ウシロフレーム	1		
14AA	4425-3943-02	SHAFT シャフト	4		
15AA	4425-3929-02	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	4		
16AA	4425-3972-01	PLATE プレート	2		
17AA	4425-3970-01	GUIDE REAR ガイド ウシロ	1		
18AA	4425-3927-03	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム	4		
19AA	4425-3971-01	GUIDE FRONT ガイド マエ	1		
20AA	4425-3933-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	4		
21AA	4425-3964-01	ROLL ロール	4		
22AA	4425-3962-01	SHAFT シャフト	4		
23AA	4425-3930-03	BASE FRAME ベースフレーム	1		
24AA	1100-1352-04	SHOULDER SCREW タンネジ	1		
25AA	1200-2105-05	COLLAR カラー	5		
26AA	4425-3922-02	GUIDE PLATE ガイドバン	1		
27AA	1200-5212-04	PIN ピン	1		
28AA	4425-3973-01	CUSHION クッション	1		
29AA	4425-3985-02	BRACKET PHOTO INT トリツケバン フォトインタラプター	1		
30AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER (PC111,13) フォトインタラプター	2		
31AA	1273-3535-01	MAGNET CATCH マグネットキャッチ	1		
32AA	4425-3958-01	ACTUATOR アクチュエーター	1		
33AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D トメリング	3		
34AA	4425-3935-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	1		
35AA	1300-3322-07	GEAR 18T ギヤー	1		
36AA	4425-3957-01	GEAR 16T ギヤー	1		
37AA	4425-0209-02	FRONT FRAME マエフレーム	1		
38AA	4425-3931-01	ROLLER ローラー	1		
39AA	4425-3946-01	SHOULDER SCREW タンネジ	1		
40AA	4425-3982-01	GEAR 16T ギヤー	1		
41AA	1300-3232-17	GEAR 24T ギヤー	1		
42AA	4425-3953-01	GEAR 23T ギヤー	1		
43AA	4425-0210-02	GEAR 16T ギヤー	1		
44AA	4425-6811-02	HARNESS ハーネス	1		
45AA	4425-3949-01	ROLLER ローラー	4		
46AA	4425-3932-01	SHAFT シャフト	1		
47AA	4425-3925-01	BRACKET トリツケバン	1		
48AA	4425-3961-01	HOLDER ROLL ホルダー ロール	4		