INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	1134-3054-02	ROLLER ローラー	1		
02AA	1134-3056-02	ROLLER ローラー	1		
03AA	1200-3221-07	BUSHING ブッシュ	10		
04AA	1033-4402-01	STOPPER RING	4		
05AA	1070-3072-01	PRESSURE SPRING アッシュスプリング	2		
06AA	1052-4412-01	JOINT ジョイント	2		
07AA	1273-3516-01	BALL BEARING ボールベアリング	2		
08AA	1134-3024-01	PULLEY 22T プーリー	2		
09AA	1134-0204-01	AXLE PLATE ジクバン	1		
10AA	1134-3027-01	TIMING BELT タイミングベルト	1		
11AA	1200-1566-04	WASHER ワッシャー	2		
12AA	1156-3035-01	GEAR 42T ギアー	1		
13AA	1134-0203-01	MOUNTING PLATE トリツケバン	1		
14AA	4425-3038-01	GEAR 41T ギアー	2		
15AA	1300-3131-03	GEAR 24T ギアー	1		
16AA	1067-2513-01	PULLEY プーリー	1		
17AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER フォトインタラプター (PC56,57,63-66)	6		
18AA	4425-3043-01	SHAFT シャフト	2		
*19AA	1200-2105-05	COLLAR カラー	2	0702	
*20AA	1200-5212-04	PIN ピン	2	0702	
21AA	1136-2131-03	STOPPER ストッパー	2		
22AA	4425-3031-02	BRACKET トリツケバン	2		
23AA	4425-3045-02	TORSION SPRING ネジリスプリング	2		
24AA	4425-3044-02	LEVER レバー	2		
*25AA	4425-3028-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	2	0702	
*26AA	4425-3029-02	LEVER レバー	2	0702	
*27AA	1134-6816-01	HARNESS ハーネス	2	2704	
*27BA	4425-6805-02	HARNESS ハーネス	2	0702	
*28AA	1156-6821-01	HARNESS ハーネス	1	0702	
*28BA	1156-6823-01	HARNESS ハーネス	1	2704	
29AA	4425-3039-01	SHAFT シャフト	4		
30AA	1200-3134-16	BUSHING ブッシュ	2		
31AA	4425-3608-01	BRACKET トリツケバン	4		
32AA	1200-2105-05	COLLAR カラー	4		
33AA	4425-3032-01	TORSION SPRING ネジリスプリング	4		
34AA	4425-3026-01	ACTUATOR アクチェーター	2		
35AA	4425-3009-01	ROLLER ローラー	2		
36AA	1156-3071-01	ARBOR ドラム	2		

INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
37AA	4425-3626-01	ACTUATOR アクチェーター	1		
38AA	4425-3016-01	GEAR 32T ギアー	2		
39AA	4425-3014-01	GEAR 46T ギアー	2		
40AA	1067-2501-01	PIN ピン	4		
41AA	4425-3017-02	SHAFT シャフト	2		
42AA	4425-3010-02	HOLDER ホルダー	2		
43AA	4425-3015-01	COLLAR カラー	2		
44AA	1200-5242-06	SHAFT シャフト	2		
45AA	1065-3086-01	BUSHING ブッシュ	2		
46AA	4425-3013-01	GEAR 30T ギアー	2		
47AA	1156-3072-01	ARBOR ドラム	2		
48AA	1052-5224-01	ROLLER ローラー	2		
49AA	4425-3004-02	SHAFT シャフト	2		
50AA	1134-3049-01	ACTUATOR アクチェーター	1		
*51AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER PAPER EMPTY フォトインタラプター (PC101, 102)	2	0702	