## 1.2.4 Режим установки кода (08)

Данный режим существует для установки и изменения режимов, перечисленных в перечне устанавливаемых кодов.

| Код | Название № | Возможное вводимое значение | Перво-начальное значение | Пояснение |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ВАРИАНТ | 0 – 1 | | 0: EUR<br>1: UC |
| 9 | Выбор масштаба фактического размера | 0 – 1 | 0 | 0: 100%<br>1: 101% |
| 10 | Режим таймера (автоматический сброс показании дисплея) | 0 – 10 | 3 (45 сек.) | 0: Нет автоматического сброса<br>Кроме 0 (1-10): Автоматический сброс через (введенное значение x 15) секунд |
| [illegible] | втоматическая экономия энергии 11 | 0 – 15 | 0 | Автоматическая экономия энергии начинает работать черз 5 минут после достижения состояния готовности. Функции следующие:<br>0: Дезактивизация<br>1-12: Автоматическая экономия энергии<br>1 = 30 сек<br>13: 10 мин.<br>14: 20 мин.<br>15: 30 мин. |
| 12 | Максимальный набор количества копий на дисплее | 0 – 3 | 0 | 0: Количество копий макс. 99<br>1: Макс. 9<br>2: Макс. 199 |
| 15 | Выбор приоритета экспонирования при включении | 0 – 2 | 0 | 0: Автоматическое экспонирование<br>1: Ручное<br>2: Режим фото |
| 17 | Автоматический запуск ручной подачи | 0,1 | 0 | 0: Ручной запуск<br>1: Автоматический запуск |
| 25 | Автоматическая отмена автоматического экспонирования | 0,1 | 0 | В режиме автоматического экспонирования, если задействован рычаг ручного экспонирования, копировальный аппарат автоматически входит в режим ручного экспонирования.<br>0: Активизация<br>1: Дезактивизация |
| 29 | Режим регулировки пользователя | 0,1 | 0 | 0: Активизация 1: Дезактивизация |
| | Автоматический запуск 35 | 0,1 | 0 | 0: Активизация 1: Дезактивизация |
| | Быстрый запуск | 0,1 | 1 | 0: Активизация 1: Дезактивизация |
| 37 | Метод очистки режима экономии энергии | 0,1 | 0 | 0: Очищается путем нажатия кнопки ПЕЧАТАНИЯ.<br>1: Очищается путем нажатия любой кнопки. |
| [illegible] | Температура экономии энергии | 0 – 2 | 0 | 0: Нагреватель выключен<br>1: Приблизительно 100°C<br>2: Приблизительно 70°C |
| 3[illegible] 33 | ыбор длины бумаги | 0 – 2 | 0 | Место выбора короткого размера (A4-R, LT-R)<br>0: P-STP-SW ВКЛ разБ314 мм затем коротко<br>1: P-STP-SW ВКЛ разБ304 мм затем коротко<br>2: Полный (каждый раз) |
| 46 | Детектирование неисправности лампы экспонирования | 0 – 2 | 0 | 0: Активизация<br>1: Активизация только при активизации автоматического экспонирования<br>2: Дезактивизация |
| 89 | Счетчик C7 | 0 – 3 | 0 | |