INDEX	PART NO.	PART NAME		QTY	AREA	REMARKS
01AA	9335-1310-11	PHOTO INTERRUPTER	(PC113,115)	2		
02AA	1174-1601-01	WIRE		1		
03AA	1139-1724-01	TORSION SPRING		1		
04AA	9335-1310-31	PHOTO INTERRUPTER	(PC111)	1		
05AA	1136-2131-03	STOPPER		1		
06AA	9384-1900-61	PWB SUPPORT 6.2H		1		
07AA	9384-1900-56	PWB SUPPORT 6.35H		4		
08AA	1139-6008-14	PW BOARD	(UN2)	1		
09AA	9335-1310-21	PHOTO INTERRUPTER	(PC114,116)	2		
10AA	1151-1337-01	TAPE		1		

INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS