INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS	INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	1139-4252-01	HOLDER	1								
02AA	1139-4253-02	CORONA PLATE	1								
03AA	1139-4257-01	ROLL	2								
04AA	1139-4263-01	TENSION SPRING	1								
05AA	1139-5711-17	CLEANING BLADE	1								
06AA	1151-5750-01	TENSION SPRING	1								
07AA	1100-3130-08	PLATE NUT	6								
08AA	1400-1154-06	PRESSURE SPRING	1								
09AA	1139-5710-13	SHOULDER SCREW	1								
10AA	1036-4524-02	SLIDER	1								
11AA	1067-5508-01	BUSHING	3								
12AA	1067-5509-01	GEAR 22T	2								
13AA	1139-5719-01	GEAR 16/16T	1								
14AA	1139-5715-01	TRANSPORT COIL	1								
15AA	1174-4230-01	SEPARATOR	2								
16AA	1139-5726-01	REGULATING PLATE	1								
17AA	1177-5711-01	PLATE NUT	2								
18AA	1139-5713-12	SHOULDER SCREW	1								
19AA	1177-2584-01	COLLAR	1								
20AA	1177-2585-01	NUT	1								
21AA	1129-7303-01	LABEL HIGH VOLTAGE	1								
22AA	1177-2108-02	SCREW	2								
23AA	1177-0196-02	POSITIONING PLATE	1								
24AA	1139-4251-02	HOLDER	1								
25AA	1177-4261-01	GRID	1								
26AA	1139-5219-01	SPONGE	1								
27AA	1139-5725-01	SPONGE	1								
28AA	1177-5746-02	SEAL	1								
29AA	1177-5720-01	SEAL	2								
30AA	1177-5721-02	SEAL	1								
31AA	1139-5723-01	PAD	1								
32AA	1177-0340-02	IMAGING UNIT	1								
33AA	1177-0325-01	DRUM CHARGE CORONA	1								