※Locate the connector by using the X, Y, and Z coordinate values which are keyed in the illustration

PWB-A	
PJ 1A	5P
PJ 2A	4P
PJ 3A	8P
PJ 4A	16P
PJ 5A	30P
PJ 6A	9P
PJ 7A	14P
PJ 8A	6P
PJ 9A	11P
PJ11A	18P
PJ12A	22P
PJ13A	8P
PJ14A	20P
PJ15A	8P
PJ16A	12P
PJ18A	3P
PJ19A	4P
PJ20A	20P
PJ21A	15P
PJ22A	15P
PJ23A	5P
PJ25A	3P

PWB-B	
PJ 1B	4P
PJ 2B	15P
PJ 4B	8P
PJ 5B	16P
PJ 6B	18P
PJ 7B	15P

PWB-C	
PJ 1C	6P
PJ 3C	4P
PJ 4C	5P
PJ 5C	3P
PJ 6C	6P
PJ 7C	3P
PJ 8C	8P

PWB-H	
PJ33H	4P

PWB-I	
PJ 1I	8P

PWB-J	
PJ 1J	4P
PJ 2J	10P
PJ 3J	6P
PJ 4J	12P
PJ 5J	3P
PJ 6J	6P

PWB-R	
PJ 1R	15P
PJ 1R	15P

UN 1	
CNA	18P
CNB	16P

UN 2	
PJ62	10P
PJ56	15P
PJ57	5P
PJ58	5P

UN 4	
PJ49	4P

PU 1	
PJ 1	3P
PJ20	5P
PJ21	6P
PJ22	4P

PU 2	
PJ 3	6P
PJ19	3P

HV 1	
PJ26	6P

		X	Y	Z	Reference
PJ 4	3P	5	2	2	PC 56
PJ 5	3P	5	2	2	PC101
PJ 7	3P	5	2	1	PC 57
PJ 8	3P	5	2	1	PC102
PJ12	3P	4	4	1	PC107
PJ13	3P	4	3	3	PC 55
PJ14	3P	5	2	3	PC 54
PJ23	3P	2	5	4	PC 27
PJ24	3P	4	5	5	PC111
PJ27	5P	2	4	2	M 1
PJ29	6P	4	4	4	LA 2
PJ30	3P	5	1	4	S 1
PJ31	3P	2	3	4	PC 90
PJ32	3P	4	4	4	PC 86
PJ34	3P	5	2	3	PC 51
PJ35	3P	5	1	2	PC 61
PJ36	3P	5	1	1	PC 62
PJ37	3P	5	1	3	PC 40
PJ38	3P	5	1	5	PC 35
PJ40	3P	3	2	4	LA 3
PJ43	3P	1	4	5	PC 81
PJ47	5P	3	2	5	M 6
PJ48	5P	4	4	5	M 7
PJ49	4P	4	3	3	UN 4
PJ50	5P	3	4	4	PC116
PJ51	5P	3	4	4	PC117
PJ52	5P	2	2	4	PC115
PJ53	5P	4	4	4	PC118
PJ54	5P	1	2	4	PC119
PJ61	3P	1	5	4	PC 41

		X	Y	Z
CN 1	2P	2	4	1
CN 2	2P	2	4	1
CN 4	16P	2	5	4
CN 5	1P	2	4	4
CN 6	1P	2	2	4
CN 7	2P	3	4	5
CN13	3P	4	4	3
CN14	3P	5	1	2
CN15	3P	2	5	2
CN16	4P	2	5	2
CN101 OR CN 17	2P 2P	1	5	1
CN18	2P	4	5	3
CN19	2P	4	5	3
CN22	4P	1	5	5
CN24	3P	3	4	5
CN25	2P	1	5	2
CN26	6P	4	5	4
CN27	3P	4	4	3
CN31	2P	1	1	5
CN32	4P	4	4	3
CN33	2P	5	4	3
CN34	3P	5	2	4
CN35	24P	5	4	4
CN37	2P	5	2	4
CN38	2P	5	2	4
CN40	2P	3	2	4
CN42	3P	3	4	4
CN44	2P	5	2	4
CN47	4P	2	3	4
CN48	4P	2	3	4
CN51	8P	4	4	3
CN52	8P	4	4	2
CN53	2P	5	4	3
CN54	2P	5	4	2

		X	Y	Z
CN55	3P	5	4	3
CN56	4P	5	1	2
CN57	2P	1	3	4
CN58	2P	5	1	3
CN59	4P	1	5	5
CN65	2P	4	4	3
CN66	12P	4	5	3
CN68	2P	4	4	3
CN73	2P	3	5	1
CN74	2P	1	5	3
CN75	12P	1	5	5
CN76	12P	1	5	3
CN77	2P	4	4	3
CN78	3P	5	4	3
CN79	2P	1	2	3
CN81	2P	1	5	3
CN86	15P	1	5	5
CN87	3P	1	5	2
CN88	4P	2	5	4
CN89	3P	2	5	4
CN90	3P	1	5	5
CN91	9P	1	4	3
CN92	6P	5	5	2
CN93	6P	5	5	2
CN94	4P	5	5	2
CN96	8P	1	5	4
CN97	2P	1	5	4
CN98	2P	1	5	2
CN99	3P	3	5	5
CN124	9P	1	5	3
CN125	2P	5	5	5
CN126	3P	5	5	5

※CN101(100V Areas)
CN17(120・200V Areas)