INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称			QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	1136-3521-01	ROLLER ローラー			1		
02AA	1136-3544-01	PLATE SPRING プレートスプリング			1		
03AA	1136-3234-01	RUBBER SEAL ゴムシール			1		
04AA	1136-3531-01	GUIDE PLATE ガイドバン			1		
05AA	1136-3545-01	PLATE SPRING プレートスプリング			1		
06AA	1052-4461-01	BUSHING ジュクク			2		
07AA	1066-1151-01	SPACER スペーサー			6		
08AA	1136-2515-01	GEAR 23T ギアー			1		
09AA	1136-3528-01	TENSION SPRING ヒッパリスプリング			2		
10AA	1274-3605-01	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム			2		
11AA	1274-3604-01	BUSHING ジュクク			2		
12AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D トメリング			2		
13AA	1134-2535-01	RUBBER STRIP ゴム			2		
14AA	9322-1310-41	CLUTCH クラッチ		(CL2)	1		
15AA	1200-1342-03	WASHER ワッシャー	0.3		2		
15BA	1200-1343-02	WASHER ワッシャー	0.1		2		
16AA	9322-1310-51	CLUTCH クラッチ		(CL1)	1		
17AA	1136-3538-01	SPACER スペーサー			2		
18AA	1136-3537-01	SPACER スペーサー			2		
19AA	1053-4422-01	HOLDER ホルダー			4		
20AA	1136-3425-01	GEAR 22T ギアー			1		
21AA	1136-0215-01	BRACKET トリツケバン			1		
22AA	1136-3525-01	GEAR 15T ギアー			1		
23AA	1136-3523-02	ROLLER ローラー			1		
24AA	1136-3533-01	GUIDE PLATE ガイドバン			1		
25AA	1074-3308-02	SHOULDER SCREW ズンネジ			1		
26AA	1074-3316-01	SPONGE スポンジ			1		
27AA	1136-3522-02	ROLLER ローラー	TIMING タイミング		1		
28AA	1139-3147-01	SPONGE スポンジ			1		
29AA	1200-5212-04	PIN ピン			1		
30AA	1139-3131-01	TORSION SPRING ネジリスプリング			1		
31AA	1139-3127-01	ACTUATOR アクチュエーター			1		
32AA	1200-2105-06	RETAINING RING コムリング			1		
33AA	1136-3541-02	HOLDER ホルダー	PHOTO INT フォトインタラプター		1		
34AA	1134-3502-02	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム			1		
35AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER フォトインタラプター		(PC54)	1		
36AA	1139-6815-01	HARNESS ハーネス			1		
37AA	1274-3603-01	BUSHING ジュクク			2		
38AA	1136-3530-02	KNOB ツマミ			1		
39AA	1136-3529-04	TORSION SPRING ネジリスプリング			1		
40AA	1136-3532-01	GUIDE PLATE ガイドバン			1		
41AA	1136-3235-01	SPONGE スポンジ			1		
42AA	1076-3122-01	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム			1		
43AA	1136-3406-01	POLYESTER FILM ポリエステルフィルム			1		