INDEX 表示番号	PART NO. 部品番号	PART NAME 部品名称	QTY 員数	AREA 地域	REMARKS 備考
01AA	4425-2033-01	BRACKET トリツケバン RAIL レール	2		
02AA	1200-5242-16	SHAFT シャフト	1		
03AA	4425-3759-01	BRACKET トリツケバン PHOTO INT フォトインタラプタ	1		
04AA	4425-3758-01	PAWL ツメ	1		
05AA	4425-3766-02	PRESSURE SPRING アッシュクスプリング	1		
06AA	4425-3721-02	REINFORCE PLATE ホキョウバン	1		
*07AA	4444-7331-01	LABEL A4 ラベル	1	0400	
*07BA	4425-7331-01	LABEL LETTER ラベル	1	2300	
08AA	4425-3750-01	RUBBER STRIP ゴム	2		
09AA	4425-3751-01	BRACKET トリツケバン	2		
10AA	4425-3764-01	HOLDER ホルダー	1		
11AA	4425-3002-01	STOPPER RING 3D トメリング	2		
12AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER フォトインタラプタ (PC2-4,7)	4		
13AA	9321-2620-41	SOLENOID ソレノイド (SL41)	1		
14AA	4425-3763-01	COVER カバー SOLENOID ソレノイド	1		
15AA	4425-0754-01	SOLENOID ソレノイド	1		
16AA	4425-0223-01	BRACKET トリツケバン	1		
17AA	4425-3708-01	GUIDE PLATE ガイトバン	1		
18AA	4425-0107-02	PW BOARD-H(NO IC) プリントキバン H (PWB-H)	1		
19AA	4425-3773-01	HOLDER ホルダー PW BOARD-H プリントキバン H	1		
20AA	4425-3774-01	BRACKET トリツケバン	1		
21AA	4425-3710-01	GUIDE ガイト	3		
22AA	4444-3706-02	RAIL レール	2		
23AA	4425-3786-02	SUPPORT PLATE サポートプレート	2		
24AA	4425-3701-05	CASSETTE COVER カセットカバー	1		
25AA	4425-3703-02	BASE FRAME ベースフレーム	1		
26AA	4425-3719-04	COVER カバー	1		
27AA	4425-6051-02	SWITCH スイッチ (UN21)	1		
28AA	4425-6809-01	HARNESS ハーネス	1		
*29AA	1139-7304-01	LABEL A4 Y ラベル	1	0400	
*29BA	1139-7314-01	LABEL LETTER Y ラベル	1	2300	
30AA	4425-3717-03	COVER カバー	1		
31AA	4425-6808-03	HARNESS ハーネス	1		
32AA	4425-3707-01	GUIDE PLATE ガイトバン	1		
*33AA	4444-7301-01	LABEL ラベル ヨウシノセットホウホウ	1	1000	
*33BA	4425-7319-01	LABEL PAPER LOADING ラベル	1	2300	
*33CA	4444-7302-01	LABEL PAPER LOADING ラベル	1	2400	
34AA	4444-3787-01	COVER カバー	1		
35AA	4425-3702-03	COVER カバー	1		
36AA	4425-3762-02	BRACKET トリツケバン	1		
37AA	1200-5241-11	SHAFT シャフト	1		
38AA	4425-0222-01	BRACKET トリツケバン	1		
39AA	4425-3760-01	LOCK PLATE ロックバン	1		
40AA	4425-3001-01	STOPPER RING 4D トメリング	1		
41AA	4425-3761-01	SHOULDER SCREW タンネジ	1		
42AA	4425-6807-03	HARNESS ハーネス	1		