Components Energized in the Function Mode

O : Energized, blank: Not energized

Component \ Set Mode	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	FF
Main Drive Motor	O	O	O	O	O	O		O	O
Fan Motors (Suction, Original Glass Cooling)	O	O	O	O	O	O		O	O
Synchronizing Rollers	O					O			
Drum Charge/Image Transfer Coronas	O	O	O		O	O		O	O
Paper Separator Corona, Developing Bias	O		O	O	O	O		O	O
Exposure Lamp	O		O		O				O
Main Erase Lamp	O	O	O	O	O	O		O	O
Image Erase Lamp	O		O		O	O		O	O
Toner Replenishing Motors (Main, Sub)	O					O			
Paper Separator Finger	O					O			
Paper Feed	O					O			
Jam detection	O					O			
Malfunction detection	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Scan	O		O		O	O			O