Screen Display	Description (Element/Cause)
C095x	4th Drawer lift-up malfunction
C0990~6	Main Drawer malfunction (PF102)
C0998~d	Shift Drawer malfunction (PF102)
C0E0x	Main Erase malfunction
C0E2x	Image Erase malfunction
C0F0x	Original Size Detecting Board malfunction
C0F10	AE Board malfunction
C0F2x	AIDC Sensor malfunction
C0F3x	ATDC Sensor malfunction
C0F79	Paper Empty Sensor/Board malfunction (PF102)
C0FE/Fx	Original Size Detecting Sensor malfunction
C0b0x	Drive Section malfunction (S-104/205, ST-101/206)
C0b1x	Paper Clamp malfunction (ST-101/206)
C0b3x	Paper Aligning Motor malfunction (ST-101/206)
C0b5x	Stapler malfunction (ST-101/206)
C0b6x	Bin movement malfunction (ST-104/205, ST-101/206)
C0b7x	Punch malfunction (ST-206)
C0d00	Front/Rear Edge Guide operation malfunction (AD-5)
C0d20	Gate operation malfunction (AD-5)
C0d5x	Drive Motor malfunction (AD-5)