
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
FLT3
DC5V1
GND1
C3
IC3
FLT2
C2
IC2
FLT4
C4
IC4
DC5V2
PJ2 8
PJ5 5
PJ5 9
PJ7 5
PJ8 14
PJ9 1
PJ11 7B
PJ15 15
PJ17 12
PJ17 3
PJ17 7
PJ19 3
PJ19 6
PJ19 10
PJ19 13
PJ20 1
PJ20 7
PJ21 3A
PJ21 6A
PJ21 9A
PJ21 3B
PJ21 6B
PJ21 9B
PJ22 3
PJ22 7
PJ23 3
PJ23 6
PJ23 10
PJ23 13
PJ25 3
PJ25 6
PJ27 1
PJ29 1
PJ33 1
IC19
IC14
IC13
IC12
IC11
IC10
IC24
IC9
IC8
IC7
C24
C15
C14
C13
C12
C11
C19
C18
C17
C16
DC24V
GND2
IC20
IC18
IC17
IC16
IC15
C65
C23
C22
C21
C20
TP1
TP2
R2
VR1
R3
R4
ZD1
C5
DC4.7V
GND3
PJ13 8
PJ13 9
PJ3 4
DC12V
C54
R6
LD2
FLT1
PJ1 3
PJ1 4
C10
IC5
C26
C9
C8
C7
R46
R47
R1
C1
LD1
CPU_RESET
(IC1)
(IC5) RESET3
RESET2 (IC3)
(IC4) RESET_RAM
RESET1 (IC4)
R8
R9
R10
R11
PJ29