LA2 LEDs ON/OFF Pattern (Frame Erase, erase width 10mm)

Paper Width (mm)	LED Group No.																												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	30	31
~105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		•	○	○
106 ~ 113	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
114 ~ 121	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○
122 ~ 130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○
131 ~ 140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○
141 ~ 149	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○
150 ~ 156	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○
157 ~ 164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○
165 ~ 172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○	○
173 ~ 180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○
181 ~ 188	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○
189 ~ 198	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														○	○
199 ~ 208	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															○	○
209 ~ 217	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																○	○
218 ~ 225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	○	○
226 ~ 234	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		○	○
235 ~ 243	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			○	○
244 ~ 249	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				○	○
250 ~ 258	○	○	○	○	○	○	○	○																					○	○
259 ~ 265	○	○	○	○	○	○	○																						○	○
266 ~ 272	○	○	○	○	○	○																							○	○
273 ~ 281	○	○	○	○	○																								○	○
282 ~ 291	○	○	○	○																									○	○
292 ~ 298	○	○	○																										○	○
299 ~	○	○																											○	○

○= LED that turns ON