INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	1134-2112-02	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
02AA	1156-5012-01	SHAFT ｼｬﾌﾄ	1		
03AA	1136-2020-03	HANDLE ﾄｳﾀ	4		
04AA	1136-2022-03	HOLD PLATE ﾎｼﾞﾊﾟﾝ	4		
*05AA	1156-6824-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	2	2704	
06AA	1156-3717-01	LEVER ﾚﾊﾞｰ	1		
07AA	1156-3766-01	SHAFT ｼｬﾌﾄ	1		
08AA	1400-2522-06	TENSION SPRING ﾋｯﾊﾟﾘｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
09AA	1156-3719-01	HOLDER ﾎﾙﾀﾞｰ	1		
10AA	9332-3610-12	MICROSWITCH LEFT DOOR (S23) ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ ﾊｲｼﾄﾞｱ	1		
*11AA	1136-4508-02	PIPE EP4000 ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2713	
*12AA	1134-4507-02	PIPE EP4000 ﾊﾟｲﾌﾟ	1	2520	
*12BA	1134-4507-02	PIPE EP5000 ﾊﾟｲﾌﾟ	1		
13AA	1156-2113-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
*14AA	1136-4506-01	SPONGE EP4000 ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1	2713	
*15AA	1135-4505-02	COLLECTING BOTTLE EP4000 ﾊｲｷﾎﾞﾄﾙ	1	2713	
*16AA	9381-4310-81	POWER CORD ﾃﾞﾝｹﾞﾝｺｰﾄﾞ	1	2631	
*16BA	9381-4311-41	POWER CORD EP5000 ﾃﾞﾝｹﾞﾝｺｰﾄﾞ	1	2758	
*16CA	9381-4610-31	POWER CORD ﾃﾞﾝｹﾞﾝｺｰﾄﾞ	1	2505	
*17AA	9346-1610-11	CIRCUIT PROTECTER CIRC BREAKER (CB1,2) ｻｰｷｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ	2	2612	
*18AA	1156-2122-01	BRACKET ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ	1	2612	
19AA	9383-2510-21	HOLDER ﾎﾙﾀﾞｰ	1		
20AA	1156-2102-01	BRACKET ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ	1		
*21AA	1156-6835-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1	0744	
*21BA	1156-6845-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1	2791	
22AA	1136-2021-01	RUBBER FOOT ｺﾞﾑｱｼ	4		
*23AA	1156-6834-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1	2612	
24AA	1136-3236-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
*25AA	1134-0107-01	PW BOARD-M FLEX CIRC (PWB-M) ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ M ﾊﾝﾀ	2	2704	
*26AA	1156-0205-01	RAIL ﾚｰﾙ	1	0702	
*26BA	1156-0206-01	RAIL ﾚｰﾙ	1	2704	
27AA	4425-3076-01	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟｰ	2		
*28AA	1134-0208-03	RAIL ﾚｰﾙ	1	0702	
*28BA	1134-0209-03	RAIL ﾚｰﾙ	1	2704	
*29AA	1134-3030-01	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	2	2704	
*30AA	1136-2125-01	GROUND PLATE ｱｰｽﾊﾞﾝ	1	2791	
31AA	1136-1031-01	BRACKET ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ	1		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2		

INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
33AA	1076-2006-01	COVER PLATE ｶﾊﾞｰ	1		
34AA	9352-6310-11	HEATER FOR DEHUM ﾋｰﾀｰ ﾍｰﾊﾞｰｼﾞｮ (H2)	1		
35AA	1136-1426-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
36AA	1136-3174-01	BRACKET ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ	1		
37AA	1136-3171-01	SUPPORT ｻﾎﾟｰﾄ	1		
38AA	1013-2011-03	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1		