INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	1136-5210-02	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
02AA	1136-5206-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
03AA	1134-5157-01	DETECTING PLATE ｹﾝｼｭﾂﾊﾞﾝ	1		
04AA	1134-5148-01	SEAL ｼｰﾙ	2		
05AA	1134-5159-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
06AA	9326-2900-06	MAGNET ﾏｸﾞﾈｯﾄ	1		
07AA	1100-3132-04	PLATE NUT ﾌﾟﾚｰﾄﾅｯﾄ	1		
08AA	1134-5156-02	HOUSING ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	1		
09AA	1134-5160-02	PIN ﾋﾟﾝ	2		
10AA	1200-3223-12	BUSHING ｼﾞｸｳｹ	3		
11AA	1134-5127-01	COLLAR ｶﾗｰ	1		
12AA	1134-5115-01	GEAR 35T ｷﾞｱｰ	2		
13AA	1134-5147-01	BUSHING ｼﾞｸｳｹ	1		
14AA	1134-5164-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2		
15AA	1134-5131-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
16AA	9334-2610-11	REED SWITCH TONER EMPTY (S106) ﾘｰﾄﾞｽｲｯﾁ ﾄﾅｰ	1		
17AA	1134-5158-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2		
18AA	1134-5154-02	ROLLER ﾛｰﾗｰ	1		
19AA	1134-5132-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1		
20AA	1134-5146-12	REGULATION PLATE ｷｾｲﾊﾞﾝ	1		
21AA	1134-5153-01	CONVEYOR ROLLER ﾊﾝｿｳﾛｰﾗｰ	1		
22AA	1134-5151-01	CONVEYOR DUCT ﾊﾝｿｳｶﾝ	1		
23AA	1134-5152-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
24AA	1136-5235-01	LOCK LEVER ﾛｯｸﾚﾊﾞｰ	1		
25AA	1139-5022-01	TORSION SPRING ﾈｼﾞﾘｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
26AA	1139-5020-02	LEVER ﾚﾊﾞｰ	1		
27AA	1136-5237-01	PLATE SPRING ﾌﾟﾚｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
28AA	1136-5230-02	BASE FRAME ﾍﾞｰｽﾌﾚｰﾑ	1		
29AA	1200-1431-01	WASHER ﾜｯｼｬｰ	2		
30AA	1136-5212-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1		
31AA	1136-5211-02	HOPPER BODY ﾎｯﾊﾟｰﾎﾞﾃﾞｨ	1		
32AA	1156-5106-01	COLLAR ｶﾗｰ	1		
33AA	1156-5104-01	PRESSURE SPRING ｱｯｼｭｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
34AA	1156-5103-01	JOINT ｼｮｲﾝﾄ	1		
35AA	1156-5105-01	PURESSURE SPRING ｱｯｼｭｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
36AA	1156-5102-02	JOINT ｼｮｲﾝﾄ	1		
37AA	1151-5024-01	PAWL ﾂﾒ	1		
38AA	1139-5023-01	SUPPORT ｻﾎﾟｰﾄ	2		
39AA	9312-1310-71	MOTOR MAIN REPLEW (M8) ﾓｰﾀｰ ﾄﾅｰﾎｷｭｳ	1		
40AA	1136-5209-02	COVER ｶﾊﾞｰ	1		
41AA	1136-6821-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1		
42AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER BOTTLE HOME (PC35) ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀｰ ﾎﾞﾄﾙﾎｰﾑ	1		