INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	1156-3521-01	ROLLER ローラー	1		
02AA	1156-3543-01	CLEANING PAD クリーニング パッド	1		
03AA	1156-3531-01	GUIDE PLATE ガイド バン	1		
04AA	1156-3243-01	SEAL シール	3		
05AA	1136-3544-01	PLATE SPRING プレート スプリング	1		
06AA	1136-3406-01	POLYESTER FILM ポリエステル フィルム	1		
07AA	1156-3532-01	GUIDE PLATE ガイド バン	1		
08AA	1136-3545-01	PLATE SPRING プレート スプリング	1		
09AA	1136-3425-01	GEAR 22T ギア	1		
10AA	1052-4461-01	BUSHING ジク ウケ	2		
11AA	1136-3528-01	TENSION SPRING ヒッパリ スプリング	1		
12AA	1274-3605-01	POLYESTER FILM ポリエステル フィルム	2		
13AA	1070-3076-01	BUSHING ジク ウケ	2		
14AA	1156-2515-01	GEAR 46T ギア	1		
15AA	9322-1610-81	CLUTCH クラッチ	PAPER TRANS トランス ポート (CL1)	1	
16AA	1200-1462-01	WASHER ワッシャー	0.3	2	
16BA	1200-1562-04	WASHER ワッシャー	0.1	1	
16CA	1200-1563-01	WASHER ワッシャー	0.2	1	
17AA	9322-1610-71	CLUTCH クラッチ	SYNCH ROLLER タイミング (CL2)	1	
18AA	1156-3538-01	SPACER スペーサー		2	
19AA	1136-3537-01	SPACER スペーサー		2	
20AA	1053-4422-01	HOLDER ホルダー		4	
21AA	1136-3451-01	STOPPER 10D ストッパー		1	
22AA	1074-3308-02	SHOULDER SCREW ダンネジ		1	
23AA	1136-0215-01	BRACKET トリツケ バン		1	
24AA	1136-3525-01	GEAR 15T ギア		1	
25AA	1156-3523-01	ROLLER ローラー		1	
26AA	1134-3501-01	GUIDE PLATE ガイド バン		1	
27AA	1074-3316-01	SPONGE スポンジ		1	
28AA	1156-3522-01	ROLLER ローラー		1	
29AA	1139-3147-01	SPONGE スポンジ		1	
30AA	1200-5212-04	PIN ピン		1	
31AA	1139-3131-01	TORSION SPRING ネジリ スプリング		1	
32AA	1139-3127-01	ACTUATOR アクチェーター		1	
33AA	1136-3541-02	HOLDER ホルダー		1	
34AA	1200-2105-06	RETAINING RING ゴム リング		1	
35AA	9335-1311-01	PHOTO INTERRUPTER フォト インタラプター	TRANS ROLLER チュウカン (PC54)	1	
36AA	1136-3578-02	GUIDE ガイド		1	
37AA	1139-6815-01	HARNESS ハーネス		1	
38AA	1200-3134-16	BUSHING ジク ウケ		2	
39AA	1136-3529-04	TORSION SPRING ネジリ スプリング		1	
40AA	1136-3530-02	KNOB ツマミ		1	
41AA	1136-3550-01	TENSION SPRING ヒッパリ スプリング		1	
42AA	1076-3122-01	POLYESTER FILM ポリエステル フィルム		1	
43AA	1136-3235-01	SPONGE スポンジ		1	
44AA	1156-3542-01	BRACKET トリツケ バン		1	
45AA	1136-2131-03	STOPPER ストッパー		1	