| INDEX | PART NO. | PART NAME | QTY | AREA | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01AA | 1149-0205-02 | AXLE PLATE<br>ｼﾞｸﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 02AA | 1149-3430-01 | PRESSURE SPRING<br>ｱｯｼｭｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 3 | | |
| 03AA | 1200-1346-12 | WASHER<br>ﾜｯｼｬｰ | 3 | | |
| 04AA | 1156-2134-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 05AA | 9384-1621-21 | PWB SUPPORT 6.4H<br>ｷｬﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾄ | 7 | | |
| *06AA | 1156-6830-02 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2704 | |
| *06BA | 1156-6803-02 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2705 | |
| *07AA | 1156-6801-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2505 | |
| *07BA | 1156-6802-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2619 | |
| *07CA | 1156-6817-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2706 | |
| 08AA | 1400-1134-02 | PRESSURE SPRING<br>ｱｯｼｭｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | | |
| 09AA | 1100-1335-03 | SHOULDER SCREW<br>ﾀﾞﾝﾈｼﾞ | 2 | | |
| 10AA | 1156-2115-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 11AA | 9384-1900-56 | PWB SUPPORT 6.35H<br>ｷｬﾊﾞﾝｻﾎﾟｰﾄ | 14 | | |
| 12AA | 1136-0122-03 | PW BOARD ORIG SIZE DET<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ ｹﾝｺｳ (UN2) | 1 | | |
| 13AA | 9384-2310-41 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ | 1 | | |
| 14AA | 9343-4210-21 | TRIAC MODULE FUSING HEATER<br>ﾄﾗｲｱｯｸﾓｼﾞｭｰﾙ ﾋｰﾀｰ (SSR1) | 1 | | |
| 15AA | 1139-2338-01 | TAPPING SCREW<br>ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ | 2 | | |
| 16AA | 1156-2119-01 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ | 1 | | |
| *17AA | 9325-2610-32 | PWB-PU POWER SUPPLY<br>ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾕﾆｯﾄ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ (PU1) | 1 | 2505 | |
| *17BA | 9325-2610-42 | PWB-PU POWER SUPPLY<br>ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾕﾆｯﾄ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ (PU1) | 1 | 2612 | |
| *18AA | 9325-3710-21 | PW BOARD-J LAMP REG<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝJ ﾚｷﾞｭﾚｰ (PWB-J) | 1 | 2505 | |
| *18BA | 9325-3310-41 | PWB-PU LAMP REG<br>ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾕﾆｯﾄ ﾚｷﾞｭﾚｰ (PWB-J) | 1 | 2612 | |
| 19AA | 1156-2116-01 | COVER<br>ｶﾊﾞｰ | 1 | | |
| 20AA | 1156-2139-02 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 21AA | 1156-2104-02 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| *22AA | 1156-6815-02 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2706 | |
| *22BA | 1156-6831-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | 2715 | |
| 23AA | 1156-0101-01 | PW BOARD-A MASTER<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ A ﾏｽﾀｰ (PWB-A) | 1 | | |
| 24AA | 1139-0118-03 | PW BOARD-R RAM<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ R RAM (PWB-R) | 1 | | |
| *25AA | 1156-6602-02 | IC EP5000<br>IC | 1 | | |
| *25BA | 1157-6602-02 | IC EP4000<br>IC | 1 | | |
| 26AA | 1156-2120-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 27AA | 9346-3720-51 | FUSE 15A<br>ﾋｭｰｽﾞ 15A | 1 | | |
| *28AA | 1156-0104-02 | PW BOARD-D NOISE FILTER<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ D ﾉｲｽﾞ (PWB-D) | 1 | 2521 | |
| *28BA | 1156-0105-02 | PW BOARD-D NOISE FILTER<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ D ﾉｲｽﾞ (PWB-D) | 1 | 2612 | |
| *28CA | 1156-0114-01 | PW BOARD-D NOISE FILTER<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ D ﾉｲｽﾞ (PWB-D) | 1 | 2500 | |
| *29AA | 9324-6610-11 | FILTER REACTOR (L1)<br>ﾌｨﾙﾀｰ ﾘｱｸﾄﾙ | 1 | 2706 | |

| INDEX | PART NO. | PART NAME | QTY | AREA | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 30AA | 1156-2107-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 31AA | 1156-6805-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | | |
| 32AA | 1136-2114-04 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| *33AA | 9341-2110-11 | RELAY MAIN<br>ﾘﾚｰ ﾒｲﾝ (RY1) | 1 | 2706 | |
| *33BA | 9341-2620-31 | RELAY MAIN<br>ﾘﾚｰ ﾒｲﾝ (RY1) | 1 | 0703 | |
| *34AA | 1157-4504-01 | BRACKET EP4000<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | 2713 | |
| *35AA | 1136-4511-01 | HOLDER EP4000<br>ﾎﾙﾀﾞｰ | 1 | 2713 | |
| *36AA | 1200-5212-04 | PIN EP4000<br>ﾋﾟﾝ | 1 | 2713 | |
| *37AA | 1070-3044-02 | TORSION SPRING EP4000<br>ﾈｼﾞﾘｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 1 | 2713 | |
| *38AA | 1136-4510-01 | ACTUATOR EP4000<br>ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ | 1 | 2713 | |
| *39AA | 1200-2105-05 | COLLAR EP4000<br>ｶﾗｰ | 1 | 2713 | |
| *40AA | 9335-1311-01 | PHOTO INTERRUPTER EP4000 (PC107)<br>ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀｰ | 1 | 2713 | |
| 41AA | 9332-1310-11 | DETECTING SWITCH SIZE DETECT (S61-64)<br>ｹﾝｼｭﾂｽｲｯﾁ | 4 | | |
| 42AA | 9346-3720-21 | FUSE 3A<br>ﾋｭｰｽﾞ 3A | 6 | | |
| 43AA | 1156-0103-02 | PW BOARD-C POWER SUPPLY<br>ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ C ﾃﾞﾝｹﾞﾝ (PWB-C) | 1 | | |
| 44AA | 1200-5213-04 | SHAFT<br>ｼｬﾌﾄ | 1 | | |
| 45AA | 1149-3441-01 | TENSION SPRING<br>ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 2 | | |
| 46AA | 1149-3437-02 | ACTUATOR<br>ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ | 1 | | |
| 47AA | 1149-3440-02 | ACTUATOR<br>ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ | 1 | | |
| 48AA | 9335-1310-31 | PHOTO INTERRUPTER SIZE DETECT (PC72,73)<br>ﾌｫﾄｲﾝﾀﾗﾌﾟﾀｰ | 2 | | |
| 49AA | 1156-6810-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | | |
| 50AA | 1149-3431-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 51AA | 1156-2133-01 | BBRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 52AA | 1149-3438-02 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| 53AA | 1156-6807-01 | HARNESS<br>ﾊｰﾈｽ | 1 | | |
| 54AA | 1156-2124-01 | BRACKET<br>ﾄﾘﾂｹﾊﾞﾝ | 1 | | |
| *55AA | 0972-7802-01 | FUSE 3.15A OPTION<br>ﾋｭｰｽﾞ 3.15A ｵﾌﾟｼｮﾝ | 1 | 2612 | |
| 56AA | 1200-2105-05 | COLLAR<br>ｶﾗｰ | 1 | | |