INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS	INDEX	PART NO.	PART NAME	QTY	AREA	REMARKS
01AA	4425-3251-03	LIFTING PLATE ｵｼｱｹﾞﾊﾞﾝ	1								
02AA	4425-3257-01	CORK ｺﾙｸ	1								
03AA	4425-7342-01	LABEL MAX ﾗﾍﾞﾙ	1								
04AA	4425-3253-14	GUIDE ｶﾞｲﾄﾞ	1								
*05AA	1134-3031-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1	2704							
06AA	4425-3252-02	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	2								
07AA	1274-3103-02	HOLD PLATE ﾎｼﾞﾊﾞﾝ	1								
*08AA	1134-3019-02	COVER ｶﾊﾞｰ	1	2704							
*09AA	1134-3011-02	PRESSURE SPRING ｱｯｼｭｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	2704							
*10AA	4425-3258-01	PRESSURE SPRING ｱｯｼｭｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	0702							
11AA	4425-3250-18	CASSETTE BODY ｶｾｯﾄﾎﾞﾃﾞｨ	1								
*12AA	1134-3032-01	SLIDER ｽﾗｲﾀﾞｰ	2	2704							
*13AA	1134-3010-02	PLATE ﾌﾟﾚｰﾄ	1	2704							
14AA	4425-3254-02	STOPPER ｽﾄｯﾊﾟｰ	1								
*15AA	1134-3063-01	POLYESTER FILM ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	1	2704							
16AA	4479-7302-01	LABEL PAPER LODING ﾗﾍﾞﾙﾖｳｼﾝｾｯﾄﾈｳﾎｿ	1								
17AA	1139-3153-01	PLATE NUT ﾌﾟﾚｰﾄﾅｯﾄ	4								
*18AA	1134-3008-03	COVER ｶﾊﾞｰ	1	2704							
19AA	4425-3256-03	CASSETTE COVER ｶｾｯﾄｶﾊﾞｰ	1								
*20AA	4425-3259-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1	0702							
*21AA	1151-3151-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1	0702							
*22AA	4425-6051-02	SWITCH ｽｲｯﾁ	DESCENT KEY ﾏﾆｭｱﾙ (UN5)	1	2704						
*23AA	4425-3719-04	COVER ｶﾊﾞｰ	1	2704							
*24AA	1134-6815-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1	2704							
*25AA	4479-3731-01	COVER ｶﾊﾞｰ	1	2704							
*26AA	1134-3020-03	BRACKET ﾄﾘｯｹﾊﾞﾝ	1	2704							
*27AA	1134-6819-01	HARNESS ﾊｰﾈｽ	1	2704							
*28AA	1134-0108-02	PW BOARD-E ﾌﾟﾘﾝﾄｷﾊﾞﾝ E	DRWR EMPTY ｴﾝﾌﾟﾃｨ (PWB-E)	1	2704						
*29AA	1151-7371-01	LABEL ﾗﾍﾞﾙ	1	2400							
*29BA	1151-7372-01	LABEL ﾗﾍﾞﾙ	1	2300							
30AA	1136-2033-01	SPONGE ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1								
*31AA	1134-3007-03	BRACKET ﾄﾘｯｹﾊﾞﾝ	1	2704							