CONTENTS

6 FACTORY SETTING S-41

6-1. Factory Setting Menu Screen S-41

6-2. Factory Setting Function Setting Procedure S-41

6-3. Factory Setting Function Tree S-42

1. Function S-42

2. Adjust S-44