
Field Engineering Library



COPIA 8004

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

Copyright © 1996 Olivetti Lexikon S.p.A.

olivetti

Copiatrice - Copier

COPIA 8004

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE

Code 2720630F-00

IMPORTANTE

PUBBLICAZIONE REDATTA DA OLIVETTI LEXIKON (GESTIONE RICAMBI E SCORTE).
QUESTO CATALOGO È L'UNICO DOCUMENTO AL QUALE FARE RIFERIMENTO PER ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NUMERO:
FAX: +39.125.524025

IMPORTANT

THIS PUBLICATION IS WRITTEN BY OLIVETTI LEXIKON (SPARE PARTS DEPARTMENT).
THIS CATALOGUE IS THE ONLY DOCUMENT TO WHICH REFERENCE MAY BE MADE FOR ORDERING SPARE PARTS.

REQUESTS FOR ADDITIONAL INFORMATION SHOULD BE FAXED TO THE FOLLOWING NUMBER:
FAX: +39.125.524025.

COPIA 8004

INDICE


COPIA 8004

COMPLESSIVO ..... Pag. 3
COPERTURE ESTERNE, PANNELLI, ECC. ..... " 4-5
GRUPPO PRINCIPALE SUPERIORE ..... " 6-7
GRUPPO PRINCIPALE INFERIORE ..... " 8-11
GRUPPO PIANO COPIATURA ..... " 12
GRUPPO COPERTURA PIANO COPIA ..... " 13
GRUPPO GUIDA PIANO COPIATURA ..... " 14
GRUPPO TRASCINAMENTO RULLO ..... " 15
GRUPPO TRASCINAMENTO E REGISTRAZIONE RULLO ..... " 16-17
GRUPPO FISSAGGIO ..... " 18-19
GRUPPO COPERTURA DI USCITA ..... " 20
GOVERNO DC/PIASTRA ALIMENTAZIONE DC ..... " 21
PIASTRA COMANDO PANNELLO DI CONTROLLO ..... " 22
INDICE GENERALE DEI CODICI ..... " 23-24

INDEX


COPIA 8004

ASSEMBLY ..... Pag. 3
EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ..... " 4-5
UPPER MAIN BODY ..... " 6-7
LOWER MAIN BODY ..... " 8-11
COPYBOARD ASSEMBLY ..... " 12
COPYBOARD COVER ASSEMBLY ..... " 13
COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY ..... " 14
PICK-UP ROLLER ASSEMBLY ..... " 15
REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY ..... " 16-17
FIXING ASSEMBLY ..... " 18-19
DELIVERY COVER ASSEMBLY ..... " 20
DC CONTROLLER/DC POWER SUPPLY ..... " 21
CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ..... " 22
GENERAL CODES INDEX ..... " 23-24




COPERTURE ESTERNE, PANNELLI, ECC. COPIA 8004
EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	551361 B	COPERTURE ESTERNE, PANNELLI, ECC.	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
1B	551360 N	BRACCIO, INTERRUTTORE PORTA	ARM, DOOR SWITCH
1C	551365 F	MOLLA A BALESTRA	SPRING, LEAF
1E	551362 C	FILM, SLITTA	FILM, SLIDE
1F	551363 D	MOLLA, TORSIONE	SPRING, TORSION
1K	551364 E	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
2	551366 G	VASSOIO, COPIA	TRAY, COPY
3	551367 H	VASSOIO, SAB	TRAY, SAB
4	551368 J	VASSOIO, ALIMENT.	TRAY, MANUAL FEED
5	551369 K	MANUALE	TRAY, SAB
7	551370 Q	VASSOIO, SAB	KEY TOP, COPY
8	551371 D	CAPPELLOTTO TASTO, COPY	KEY TOP, PLUS
9	551372 E	CAPPELLOTTO TASTO, PIU'	KEY TOP, CLEAR/STOP
13	551373 F	CAPPELLOTTO TASTO, CLEAR/STOP	DIAL, DENSITY
14	551344 A	QUADRANTE, DENSITA'	PANEL, CONTROL
501	734760 N	PANNELLO, CONTROLLO	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD,M4x10
		VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA, M4X10	


11
1
5
4
1C
1B
1F
1E
A
1J
14
1H
A
7
9
8
501
10
1G
1D
6
2
16
1A
13
1K
3

GRUPPO PRINCIPALE SUPERIORE — COPIA 8004
UPPER MAIN BODY — COPIA 8004


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	551356 E	GRUPPO SUPERIORE	UPPER FRAME ASSEMBLY
1N	551354 C	CAVO, AE,1	CABLE, AE, 1
1P	551353 B	SET LENTI FIBRA OTTICA	FIBER, OPTIC LENS ARRAY
1Q	551355 D	FOTODIODO, BS520	PHOTO - DIODE, BS520
2	551374 G	GUIDA CARTA, SUPERIORE	GUIDE, PAPER, UPPER
3	551375 H	FRENO DI GOMMA	RUBBER, BRAKE
4	551376 A	FINESTRA, AE	WINDOW, AE
5	551377 B	PIASTRA, COPERTURA	PLATE, COVER
6	551378 L	COPERTURA SUPERIORE	COVER, UPPER
7	433107 Q	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
8	433108 Z	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
9	433109 S	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
10	551379 M	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION


4
6
5
A
7
1
8
1C
1D
1E
1M
1P
3
8
2
1J
1F
1R
1K
1G
1L
1A
1D
1E
1Q
1Q
B
1B
1N
A
1H
9
10
(J621)
(J621)
1N
1A
(J906)
B

GRUPPO PRINCIPALE INFERIORE (1/2) COPIA 8004
LOWER MAIN BODY (1/2) COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
3	551380 B	VARISTORE	VARISTOR
4	972797 X	TAPPETINO DI GOMMA	PAD, RUBBER
6	433118 J	BRACCIO, SEPARAZIONE	ARM, SEPARATION
8	433120 Q	BRACCIO, SENSORE	ARM, SENSOR
11	551384 T	BOCCOLA	BUSHING
12	551385 U	CAMMA, OTTURATORE	CAM, SHUTTER
13	551386 V	GRUPPO PIASTRA SENSORE DI USCITA	DELIVERY SENSOR PCB ASSEMBLY
14	551387 W	TASTO, CORREZIONE DI DENSITA'	KEY, DENSITY CORRECTION
15	551388 F	COPERTURA, ALIMENTATORE	COVER, POWER UNIT
16	551389 G	CAVO DI ALIMENTAZIONE	POWER CORD
17	551390 D	MONTAGGIO, CARRELLO POSTERIORE	MOUNT, CRG. REAR
20	551391 S	CAVO, INTERRUTTORE SPORTELLO	CABLE, DOOR SWITCH
22	551392 T	CAVO, INPUT CA	CABLE, AC INPUT
23	551393 U	VARISTORE	VARISTOR
24	551394 V	GRUPPO RULLO DI TRASFERIMENTO	TRANSFER ROLLER ASSEMBLY
25	551395 W	ELIMINATORE DI CARICHE STATICHE	STATIC CHARGE ELIMINATOR
26	551396 X	BRACCIO SOLLEVATORE	ARM, LIFTER
27	551397 Y	SOLENOIDE 24v CC	SOLENOID DC 24v
28	551398 H	CINGHIA VENTILATORE	BELT, FAN
29	433136 C	INGRANAGGIO, 29T/34T/38T	GEAR, 29T/34T/38T
30	433134 A	INGRANAGGIO, 22T	GEAR, 22T
31	551401 V	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
32	551402 W	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
33	551403 X	MOLLA, TENSIONE	SPRING, TENSION
34	551404 Y	MICROSWITCH, SPORTELLO	MICROSWITCH, DOOR
35	551405 Z	CAVO PIATTO	CABLE, FLAT
36	433110 N	GRUPPO PIASTRA SENSORE GUIDA MOTORE	MOTOR DRIVE SENSOR PCB ASSEMBLY
38	551407 T	CONNETTORE RISCALD. CAVO	CABLE HEATER CONNECTOR
506	049562 H	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA M3X8	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD M3X8
508	734760 N	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA M4X10	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD M4X10


GRUPPO PRINCIPALE INFERIORE (1/2) COPIA 8004
LOWER MAIN BODY (1/2) COPIA 8004



GRUPPO PRINCIPALE INFERIORE (2/2) COPIA 8004
LOWER MAIN BODY (2/2) COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
3	551380 B	VARISTORE	VARISTOR
4	972797 X	TAPPETINO DI GOMMA	PAD, RUBBER
6	433118 J	BRACCIO, SEPARAZIONE	ARM, SEPARATION
8	433120 Q	BRACCIO, SENSORE	ARM, SENSOR
11	551384 T	BOCCOLA	BUSHING
12	551385 U	CAMMA, OTTURATORE	CAM, SHUTTER
13	551386 V	GRUPPO PIASTRA SENSORE DI USCITA	DELIVERY SENSOR PCB ASSEMBLY
14	551387 W	TASTO, CORREZIONE DI DENSITA'	KEY, DENSITY CORRECTION
15	551388 F	COPERTURA, ALIMENTATORE	COVER, POWER UNIT
16	551389 G	CAVO DI ALIMENTAZIONE	POWER CORD
17	551390 D	MONTAGGIO, CARRELLO POSTERIORE	MOUNT, CRG. REAR
20	551391 S	CAVO, INTERRUTTORE SPORTELLO	CABLE, DOOR SWITCH
22	551392 T	CAVO, INPUT CA	CABLE, AC INPUT
23	551393 U	VARISTORE	VARISTOR
24	551394 V	GRUPPO RULLO DI TRASFERIMENTO	TRANSFER ROLLER ASSEMBLY
25	551395 W	ELIMINATORE DI CARICHE STATICHE	STATIC CHARGE ELIMINATOR
26	551396 X	BRACCIO SOLLEVATORE	ARM, LIFTER
27	551397 Y	SOLENOIDE 24v CC	SOLENOID DC 24v
28	551398 H	CINGHIA VENTILATORE	BELT, FAN
29	433136 C	INGRANAGGIO, 29T/34T/38T	GEAR, 29T/34T/38T
30	433134 A	INGRANAGGIO, 22T	GEAR, 22T
31	551401 V	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
32	551402 W	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
33	551403 X	MOLLA, TENSIONE	SPRING, TENSION
34	551404 Y	MICROSWITCH, SPORTELLO	MICROSWITCH, DOOR
35	551405 Z	CAVO PIATTO	CABLE, FLAT
36	433110 N	GRUPPO PIASTRA SENSORE GUIDA MOTORE	MOTOR DRIVE SENSOR PCB ASSEMBLY
38	551407 T	CONNETTORE RISCALD. CAVO	CABLE HEATER CONNECTOR
506	049562 H	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA M3X8	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD M3X8
508	734760 N	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA M4X10	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD M4X10


GRUPPO PRINCIPALE INFERIORE (2/2) COPIA 8004
LOWER MAIN BODY (2/2) COPIA 8004



GRUPPO PIANO COPIATURA — COPIA 8004
COPYBOARD ASSEMBLY — COPIA 8004


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551408 C	GRUPPO PIANO COPIATURA	COPYBOARD ASSEMBLY
2	551409 D	ROTAIA	RAIL
6	551410 Z	PIANO, REGOLO CON DIMENSIONI	PLATE, SIZE INDEX
503	734760 N	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA, M4X10	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X10

NOTA: Questo gruppo non comprende le parti indicate con il N. 503.
NOTE: This assembly does not include the parts shown with key N. 503.




GRUPPO COPERTURA PIANO COPIA — COPIA 8004
COPYBOARD COVER ASSEMBLY — COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	551411 N	COPERTURA PIANO COPIATURA	COVER COPYBOARD
2	551417 L	LASTRA, PIANO COPIATURA	SHEET, COPYBOARD




GRUPPO GUIDA PIANO COPIATURA — COPIA 8004
COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY — COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551345 B	GR. GUIDA PIANO COPIATURA	COPYBOARD DRIVE ASSEMBLY
1	551120 W	AGGANCIO, REGISTRAZIONE, 1	LINK, REGISTRATION, 1
2	551358 Q	AGGANCIO, REGISTRAZIONE, 2	LINK, REGISTRATION, 2
3	551412 P	AGGANCIO, REGISTRAZIONE, 4	LINK, REGISTRATION, 4
4	551413 Q	PIASTRINO, REGISTRAZIONE	SHEET, REGISTRATION
6	551414 R	PIASTRA SENSORE POSIZIONE PIANO COPIATURA	COPYBOARD POSITION SENSOR PCB
7	433146 N	MOLLA, TENSIONE, 1	SPRING, TENSION, 1
8	433147 P	MOLLA, TENSIONE, 2	SPRING, TENSION, 2
9	551416 K	INGRANAGGIO, 16T	GEAR, 16T
501	139558 C	VITE, TESTA A GOCCIA, M3X4	SCREW, MACH, TRUSS HEAD, M3X4



GRUPPO TRASCINAMENTO RULLO — COPIA 8004
PICK-UP ROLLER ASSEMBLY — COPIA 8004


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551348 N	GR. TRASCINAMENTO RULLO	PICK-UP ROLLER ASSEMBLY
1	433025 G	RULLO, TRASCINAMENTO	ROLLER, PICK-UP
3	433158 S	INNESTO	CLUTCH
6	433159 T	INGRANAGGIO, 39T	GEAR, 39 T



GRUPPO TRASCINAMENTO E REGISTRAZIONE RULLO COPIA 8004
REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	551346 C	RULLO, REGISTRAZ. SUPERIORE	ROLLER REGISTRATION , UPPER
2	551347 D	ALBERO, REGISTRAZ. INFERIORE	SHAFT, REGISTRATION, LOWER
3	551418 V	BOCCOLA, ANTERIORE	BUSHING, FRONT
4	551419 W	BOCCOLA, POSTERIORE	BUSHING, REAR
5	551420 T	BRACCIO, RILASCIO ANTERIORE	ARM, RELEASE, FRONT
6	551421 Q	BRACCIO, RILASCIO POSTERIORE	ARM, RELEASE, REAR
7	551422 R	BOCCOLA	BUSHING
8	433148 Y	INGRANAGGIO, 20T	GEAR, 20T
9	551441 U	TAMBURO, INNESTO	DRUM, CLUTCH
10	433150 W	ANELLO, CONTROLLO	RING, CONTROL
11	433153 M	ANELLO DI GOMMA	RUBBER, RING
12	551444 X	INGRANAGGIO, 18T	GEAR, 18T
13	551445 Y	INGRANAGGIO, 20T	GEAR, 20T
14	433156 Q	MOLLA, TENSIONE	SPRING, TENSION
15	433157 R	MOLLA, TORSIONE	SPRING, TORSION
16	551448 B	ANELLO, E	RING, E
501	734760 N	VITE, AUTOFILETTANTE, TESTA A GOCCIA M4X10	SCREW, TAPPING, TRUSS HEAD, M4X10
502	551449 C	SPESSORE	SHIM
503	551450 H	PIEDINO, CAVIGLIA	PIN, DOWEL
504	551451 W	PIEDINO, CAVIGLIA	PIN, DOWEL

GRUPPO TRASCINAMENTO E REGISTRAZIONE RULLO COPIA 8004
REGISTRATION ROLLER ASSEMBLY COPIA 8004




GRUPPO FISSAGGIO — COPIA 8004
FIXING ASSEMBLY — COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551359 R	GRUPPO FISSAGGIO	FIXING ASSEMBLY
1	551406 S	GANCIO, SEPARAZIONE	CLAW, SEPARATION
2	551415 J	PIASTRINO, ELIMINATORE CARICHE STATICHE	PLATE, STATIC CHARGE ELIMINATOR
4	551349 P	GR. FISSAGGIO SUPERIORE	FIXING UPPER ASSEMBLY
5	551357 F	GUIDA, INTERNA SUPERIORE	GUIDE, INLET, UPPER
6	551423 J	GUIDA, INTERNA	GUIDE, INLET
7	551442 V	GUIDA, USCITA INFERIORE	GUIDE, DELIVERY, LOWER
8	551443 W	VENTILATORE	FAN
9	551350 L	RULLO, USCITA	ROLLER, DELIVERY
10	551446 Z	ALBERO, SENSORE	SHAFT, SENSOR
11	551447 S	BRACCIO, RILASCIO	ARM, RELEASE
12	551351 H	RULLO, PRESSIONE	ROLLER, PRESSURE
13	551452 X	PULEGGIA	PULLEY
14	551453 Y	BOCCOLA	BUSHING
16	551454 Z	MOLLA, A BALESTRA	SPRING, LEAF
18	551455 S	INGRANAGGIO, 22T	GEAR, 22T
19	551456 T	INGRANAGGIO, 12T	GEAR, 12T
20	551457 U	INGRANAGGIO, 32T	GEAR, 32T
21	551458 D	INGRANAGGIO, 20T	GEAR, 20T
22	551459 E	MOLLA, TENSIONE	SPRING, TENSION
23	551460 B	MOLLA, COMPRESSIONE	SPRING, COMPRESSION
24	551461 Y	PIEDINO	PIN
25	551462 Z	BOCCOLA	BUSHING
26	551488 U	BOCCOLA	BUSHING
27	551489 V	MOLLA, PRESSIONE	SPRING,PRESSURE
28	727183 J	VITE, M3X6	SCREW, M3X6
31	551490 S	GUIDA, INTERNA SUPERIORE	GUIDE, INLET, UPPER
501	139558 C	VITE, TESTA A GOCCIA M3X4	SCREW, MACH, TRUSS HEAD M3X4
502	734776 A	SPESSORE	SHIM
503	049746 R	ANELLO, E	RING, E
504	139618 G	ANELLO, E	RING, E

GRUPPO FISSAGGIO
FIXING ASSEMBLY


NOTA: Questo gruppo non comprende le parti indicate con il N. 29.
NOTE: This assembly does not include the parts shown with key N. 29.



GRUPPO COPERTURA DI USCITA — COPIA 8004
DELIVERY COVER ASSEMBLY — COPIA 8004


REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551381 Y	GR. COPERTURA DI USCITA	DELIVERY COVER ASSEMBLY
2	551382 Z	COPERTURA, USCITA	COVER, DELIVERY
3	551383 S	MOLLA, TENSIONE	SPRING, TENSION
5	551399 A	MOLLA, TENSIONE,	SPRING, TENSION
6	551400 G	ETICHETTA, ATTENZIONE	LABEL, CAUTION

NOTA: Questo gruppo non comprende le parti indicate con il N. 6.
NOTE: This assembly does not include the parts shown with key N. 6.




GOVERNO DC/ PIASTRA ALIMENTAZIONE DC COPIA 8004
DC CONTROLLER/ DC POWER SUPPLY COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	612686 X	PIASTRA DC/PS	DC/PS BOARD



PIASTRA COMANDO PANNELLO DI CONTROLLO COPIA 8004
CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY COPIA 8004

REF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	551352 A	PIASTRINA PANNELLO CONTR	CONTROL PANEL PCB



INDICE GENERALE DEI CODICI - GENERAL CODES INDEX

CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE
049562H	8	551354C	6	551388F	10
049562H	10	551355D	6	551389G	8
049746R	18	551356E	6	551389G	10
139558C	14	551357F	18	551390D	8
139558C	18	551358Q	14	551390D	10
139618G	18	551359R	18	551391S	8
433025G	15	551360N	4	551391S	10
433107Q	6	551361B	4	551392T	8
433108Z	6	551362C	4	551392T	10
433109S	6	551363D	4	551393U	8
433110N	8	551364E	4	551393U	10
433110N	10	551365F	4	551394V	8
433118J	8	551366G	4	551394V	10
433118J	10	551367H	4	551395W	8
433120Q	8	551368J	4	551395W	10
433120Q	10	551369K	4	551396X	8
433134A	8	551370Q	4	551396X	10
433134A	10	551371D	4	551397Y	8
433136C	8	551372E	4	551397Y	10
433136C	10	551373F	4	551398H	8
433146N	14	551374G	6	551398H	10
433147P	14	551375H	6	551399A	20
433148Y	16	551376A	6	551400G	20
433150W	16	551377B	6	551401V	8
433153M	16	551378L	6	551401V	10
433156Q	16	551379M	6	551402W	8
433157R	16	551380B	8	551402W	10
433158S	15	551380B	10	551403X	8
433159T	15	551381Y	20	551403X	10
551120W	14	551382Z	20	551404Y	8
551344A	4	551383S	20	551404Y	10
551345B	14	551384T	8	551405Z	8
551346C	16	551384T	10	551405Z	10
551347D	16	551385U	8	551406S	18
551348N	15	551385U	10	551407T	8
551349P	18	551386V	8	551407T	10
551350L	18	551386V	10	551408C	12
551351H	18	551387W	8	551409D	12
551352A	22	551387W	10	551410Z	12
551353B	6	551388F	8	551411N	13

INDICE GENERALE DEI CODICI - GENERAL CODES INDEX

CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE	CODICE CODE	PAGINA PAGE
551412P	14	734760N	8		
551413Q	14	734760N	10		
551414R	14	734760N	12		
551415J	18	734760N	16		
551416K	14	734776A	18		
551417L	13	972797X	8		
551418V	16	972797X	10		
551419W	16				
551420T	16				
551421Q	16				
551422R	16				
551423J	18				
551441U	16				
551442V	18				
551443W	18				
551444X	16				
551445Y	16				
551446Z	18				
551447S	18				
551448B	16				
551449C	16				
551450H	16				
551451W	16				
551452X	18				
551453Y	18				
551454Z	18				
551455S	18				
551456T	18				
551457U	18				
551458D	18				
551459E	18				
551460B	18				
551461Y	18				
551462Z	18				
551488U	18				
551489V	18				
551490S	18				
612686X	21				
727183J	18				
734760N	4				