TOSHIBA 1550

пункты регулировки

1. ADJUSTMENT ITEMS

Таблица кодов ошибок

1.1 Error Code Table

When the "CLEAR PAPER" or "CALL SERVICE" symbol is flashing, pressing the "CLEAR/STOP" key and the "8" key simultaneously (одновременно причина) causes one of the following error codes to be displayed while the keys are pressed. Если мигает индикация „Clear Paper" или „Call Service (обратиться за тех. обслуживанием), нажать „Clear/Stop" и кл. „8" одновременно и коды ошибок будут отображены на индикаторе

(1) Paper misfeeding in the copier paper path

Error code	Content	Remarks
E01	Paper misfeeding inside the copier	Bypass misfeeding is also included. (Bypass feeding LED comes ON.)
E02	Paper misfeeding in the neighborhood of the fuser	печь.
E03	Paper misfeeding inside the copier when the power is turned on.	внутри аппар.
E05	Non-arrival-at-aligning-switch misfeeding не дошла до регист. ролл.	After the paper fed from PFU has passed the transport roller or fed from PPC?

Бумаги

(2) Paper misfeeding in the paper feeding section

Error code	Content	Remarks
E14	Lower cassette paper misfeeding (PFU)	Paper does not arrive at the transport roller.

— не подается из кассеты

(3) Paper misfeeding in the ADF transport path

Error code	Content	Remarks
E71	Misfeeding in the ADF original feeding section	
E72	Midfeeding in the ADF original transport section	
E73	Misfeeding in the ADF original exiting section	выход ADF
E75	2 in 1 (2nd-original misfeeding in the feeding section)	сбой 2а листа в 1ом.

ADF