
1.4 Регулировка экспонирования


Регулировка экспонирования требуется при вводе аппарата в эксплуатацию и после регулировки распределения света. Также при изменении плотности изображения по просьбе пользователя провести регулировку экспонирования.

- Порядок регулировки





Примечание: 1. Регулировки, показанные внутри пунктирных линий, выполняются только по просьбе пользователя.

- Ручная регулировка каждого состояния экспонирования (использовать соответствующий код режима регулировки "05"). (прим.) Ручное экспонирование 100% (стр 1-7)









*2 Значение варьируется в зависимости от состояний экспонирования и масштаба репродуцирования.