1.2.3 Режим регулировки (AJ:05)

В режиме регулировки следующие пункты могут быть отрегулированы или изменены (смотрите перечень кодов регулировки).
Путем включения питания во время нажатия цифровых кнопок "0" и "5" аппарат входит в режим регулировки.

Код	Название	Возможное вводимое значение	*1Перво-начальное значение	Пояснение
0	Автоматическая регулировка автоподачи тонера	—	—	Установить значение на "24"
1	Ручное экспонирование 100%	0 – 199	99	Делается светлее при возрастании номера
[2]	Ручное экспонирование 141%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[3]	Ручное экспонирование 65%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[5]	Автоматическое экспонирование 100%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[6]	Автоматическое экспонирование 141%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[7]	Автоматическое экспонирование 65%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
9	Тенденция светлого экспонирования в крайнем положении регулятора	0 – 99	99	Делается светлее на светлой стороне при возрастании номера
10	Тенденция темного экспонирования в крайнем положении регулятора	0 – 99	0	Делается светлее на темной стороне при возрастании номера
14	Экспонирование в режиме фото 100%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[15]	Экспонирование в режиме фото 141%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
[16]	Экспонирование в режиме фото 65%	0 – 99	50	Делается светлее при возрастании номера
21	Регулировка масштаба репродуцирования направления движения	0 – 15	08	Каждый раз, когда цифровое значение увеличивается на "1", масштаб репродуцирования направления движения уменьшается приблизительно на 0,15%
25	Запас регулировки ведущего края главного зарядного устройства	0 – 15	08	Регулировка главного зарядного устройства для запаса регулировки ведущего края приблизительно 0.8 мм/шаг
27	Пропуск до передней кромки листа	0 – 15	0	Регулировка для обеспечения пропуска до ведущего края при нормальном копировании приблиз 0,83 мм/шаг 0: Нет зоны пропуска 1-15: Создана зона пропуска
30	Запас регулировки заднего края главного зарядного устройства	0 – 15	08	Регулировка главного зарядного устройства для запаса регулировки заднего края приблизительно 0.8 мм/шаг
38	Регулировка напряжений на сетке главного зарядного устройства	0 – 99	50	Напряжение возрастает при увеличении значения
39	Регулировка напряжения переноса	0 – 99	50	Напряжение возрастает при увеличении значения
43	Регулировка напряжения на сетке главного зарядного устройства (режим фото)	0 – 99	60	Напряжение возрастает при увеличении значения
49	Автоматическая регулировка автоматического экспонирования	—	—	
[50]	Регулировка положения линзы (100%)	0 – 50	25	
[51]	Регулировка положения линзы (141%)	0 – 15	08	
[52]	Регулировка положения линзы (65%)	0 – 15	08	